

リン酸鉄リチウムバッテリー **6Ah**

形式 FCPo14.8V6A (JAN 4560147032600)

取扱説明書 Ver 1.00

このたびは、Fishing CUBE Po14.8V6Aをお買い上げいただき誠にありがとうございました。



注意

ご使用前に取扱説明書をよくお読みいただき安全に正しくご使用ください。

お読みになられた後は、本書をいつでも取り出せる場所に保管してください。使用後は水分、塩分をふき取って保存して下さい。塩分が付着したまま保管すると金属部分に錆が出やすくなります。

※電極部分をショートさせないように注意してください。回路に故障をきたす場合があります。

製品仕様

- 形式 / FCPo14.8V6A
- 外形寸法 / 130W×80H×33D(mm)
- 重量 / 約600g (付属品を除く)
- 電池 / リン酸鉄リチウムバッテリー
- 電池容量 / 6Ah
- 電圧 / 12.8V±10%
- USB出力 / DC5V 2.1A Max2100mA
- 充電時間 / 4~5時間
- 外装材質 / PVC(ポリ塩化ビニル)
- 防滴構造 / 生活防水(バッテリー本体のみ)
- 付属品 / 充電器、USB/充電ケーブル、収納ケース、2P接続ケーブル、ショルダーストラップ

各部名称



充電方法

- ① バッテリー本体と充電器を接続します。
- ② 充電器をAC100Vコンセントに差し込みます。充電中は充電器のランプが赤色点灯します。



充電器について

- 充電中………赤色点灯
 - 充電完了………緑色点灯
- ※充電完了後もランプは点灯し続けます。

収納ケースについて

※本製品をご使用の際は収納ケースに入れてお使い下さい。



使用方法

※ご使用の際は必ず充電してからお使い下さい。

- 2P接続ケーブルの場合
 - ① バッテリーと2P接続ケーブルを接続し、電動リールと接続してください。
- ワニ口ケーブル(別売り)の場合
 - ① お手持ちで使用している電動リールのケーブルにワニ口コネクタを取り付けます。ワニ口の色を揃えて外れないように接続します。
 - ② 電池の4Pコネクタにワニ口コネクタケーブルを取り付けます。



※順番が逆だと火花が出ますのでご注意ください。

※使用中に充電は出来ません。
※おまつりや根掛かりの場合など、大きな負荷が掛かった時は過放電防止により電源が切れます。

- USBに接続して使用する。
 - ① バッテリー本体とUSB/充電ケーブルを繋ぎます。
 - ② USBコネクタにケーブルを取り付けます。

※機器側のUSBケーブルは付属していません。



保管について

※使い終わったら必ず海水等をふき取り、充電してから保管してください。また出力コネクタにはグリス等を塗って保管することをお勧めします。海水が付着していると錆びる場合があります。※充電電池の品質保持の為、ご使用になられない場合でも2~3ヶ月に1度は満充電にして保管して頂くことを推奨いたします。

故障かなと思ったら

症状	原因	対処方法
電動リールが使えない。もしくは電源が入らない。	充電されていない 電池の故障	充電を行って下さい。 メンテナンスに出して下さい。
電池の残量はあるが電動リールが使えない。	ケーブルが正しく接続されていない。	ケーブルが根元まで差し込まれているか確認して下さい。またコネクタ内の汚れを取り除いて下さい。
使用時間が短い。	電池の寿命	新しい電池を購入して下さい。

上記に記載していない症状が出た場合はお買上の販売店もしくは下記までお問い合わせください。

- 充電の際は
 - 充電は0℃~40℃の温度の範囲で行って下さい。充電性能に差がでる場合があります。
 - 充電中にテレビやラジオ等に雑音が入る場合があります。そのような時はなるべく離れたコンセントへ差し込んで下さい。

Fishing CUBE シリーズ適合表

	14.8Vシリーズ				12Vシリーズ	
	FCEx 5Ah	FCEx 10Ah	Pocket 6Ah	Black 30Ah	FCExs 5Ah	FCExs 10Ah
DAIWA						
150サイズ	◎	◎	◎	◎	◎	◎
270サイズ	◎	◎	◎	◎	◎※	◎※
300サイズ	◎	◎	◎	◎	○	○
400サイズ	○	◎	○	◎	○※	○※
500サイズ	○	◎	○	◎	○※	○※
600サイズ	○	◎	○	◎	×	×
1000サイズ	×	◎	×	◎	×	×
シマノ						
400シリーズ	◎	◎	◎	◎	◎	◎
600シリーズ	◎	◎	◎	◎	◎	◎
800シリーズ	◎	◎	◎	◎	○	○
1000シリーズ	○	◎	○	◎	○	○
2000シリーズ	○	◎	○	◎	○	○
3000シリーズ	○	◎	○	◎	○	○
4000シリーズ	×	◎	×	◎	×	×
9000シリーズ	×	◎	×	◎	×	×
探見丸	◎	◎	◎	◎	◎	◎
ミヤエボック						
~X-6(12V)	×	×	×	×	×	×
~X-8(12V)	○	◎	○	◎	×	×
~X-9(12V)	×	◎	×	◎	×	×
~X-10(12V)	×	◎	×	◎	×	×
アルファタックル						
250シリーズ	◎	◎	◎	◎	◎	◎
500シリーズ	○	◎	○	◎	○	◎
1000シリーズ	×	◎	×	◎	×	×

充電器及びリチウムイオン 充電電池 安全のご注意

ご使用前に必ずお読みください。充電器はFCPo14.8V6A以外は充電しないでください。液漏れ・発熱・破裂の恐れがあり大変危険です。必ず以下のことを守ってください。



危険

- 専用充電器以外で充電しない。
- ハンダ付けや分解・改造・変形をしない。
- 火中投入、加熱、ショートさせない。
- 液漏れした液が目に入ったときは、失明の原因となりますのでこすらずに、きれいな水で十分洗ったあと、直ちに医師の治療を受けてください。



警告

- 必ず専用ケーブルをお使い下さい。
- 出力コネクタ部分に金属物を接触させない。また金属製のネックレスやヘアピンと一緒に持ち運んだり保管しない。
- 外装チューブをはがしたり傷つけない。
- 液漏れした液が手や衣服に付いた時は直ちにきれいな水で洗い流すこと。
- 液漏れや変色、変形に気づいたときは使用しない。
- 乳幼児の手の届かないところで保管する。



注意

- 強い衝撃を与えたり、投げつけない。
- 使用後充電部は十分ふき取ってください。
- 充電中に電池の温度があまりにも高いなど異常な場合は充電を中止して下さい。



この商品を廃棄する際は、家庭廃棄物として捨てないよう注意して下さい。それぞれの自治体が定める方法を必ず確認し、それに従って廃棄またはリサイクルして下さい。(電気製品・電気部品として処分して下さい。)

保証期間/お買いあげ日より **180日**

FC EX5Ah、EXs5Ah、Pocket6Aシリーズ 浅場、中深場(半日船)対応
FC EX10Ah、EXs10Ahシリーズ：浅場、中深場 対応
FC 14.8V 20Ah、30Ah、Black30Aシリーズ 浅場、中深場、深場 対応

※MM(マグマイト)シリーズでは、急激なパワーON/OFF操作(電動ジギング操作)を繰り返すとバッテリーの保護回路が働き、一時的に操作ができなくなる可能性があります。

(注)釣りの、水深、オモリ重量、リールなど環境によって容量不足になる場合があります。



〒537-0022 大阪市東成区中本4-13-3
TEL.06-6972-3045 FAX.06-6974-0633
E-mail: yashima@gold.ocn.ne.jp
http://www.dlgbattery-japan.com